Mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit!

www.centralbestellung.de

LED Warnblitzleuchte / Pannenleuchte

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verkehrssicherungen Bätz GmbH
Kloster-Banz-Straße 28, 96231 Bad Staffelstein
Tel. +49 (0)9573/33147-0 Fax. +49 (0)9573/33147-29
Email: info@verkehrssicherungen.com

Die LED Warnblitzleuchte

Die **LED Warnblitzleuchte / Pannenleuchte** ist ein kleiner aber sehr effektiver Helfer bei Pannen.

Die Moderne *LED-Lichttechnologie* sorgt für maximale Sichtbarkeit auch bei schlechten Wetterbedingungen.

Die **LED Warnblitzleuchte/ Pannenleuchte** ist in verschiedensten Bereichen einsetzbar, z.B. zur Absicherung von Unfällen

Alternativ dazu eignet sie sich auch hervorragend zur Beleuchtung von Fluchtwegen und als Party Beleuchtung.

Die **LED Warnblitzleuchte / Pannenleuchte** verfügt über *9 verschiedene Blitzfolgen* die aus **16 LED´s** generiert werden.

Das ultrahelle 360° LED-Licht ist aus bis zu einem Kilometer sichtbar.

Spezifikationen

- ✓ 16 extra helle LEDs
- ✓ Die Leuchtfarbe der LEDs entspricht der Farbe des Gehäuses
- ✓ Schnelle Einsatzfähigkeit
- ✓ Kompakte Maße
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Stark haftender Magnet
- ✓ Gehäuse aus robustem Kunststoff
- ✓ Mit 9 verschiedenen Leuchtprogrammen/Blinkfolgen
- ✓ Sichtbarkeit Tag: bis zu 300 m
- ✓ Sichtbarkeit Nacht: bis zu 1000 m

Verkehrssicherungen Bätz GmbH
Kloster-Banz-Straße 28, 96231 Bad Staffelstein
Tel. +49 (0)9573/33147-0 Fax. +49 (0)9573/33147-29
Email: info@verkehrssicherungen.com

Lieferumfang

Batterieversion:

1x LED Warnleuchte
1x Batterie

Akkuversion:

1x LED Warnleuchte

1x Akku (intern verbaut)

1x Lademagnet

1x Adapter für Steckdose

1x Adapter für KFZ

Technische Daten:

Gewicht	212g (ohne Zubehör)
Abmessungen	Durchmesser: 108mm Höhe: 35mm
Lagertemperatur	- 40° C und + 85°
Betriebstemperatur	- 20°C und + 55°C
Batterie Akku	123 Photo Batterie Li-Ion 3,7V 900mah

Verkehrssicherungen Bätz GmbH
Kloster-Banz-Straße 28, 96231 Bad Staffelstein
Tel. +49 (0)9573/33147-0 Fax. +49 (0)9573/33147-29
Email: info@verkehrssicherungen.com

INBETRIEBNAHME - BATTERIE-VERSION

1. GEHÄUSE ÖFFNEN

Zum Öffnen des Gehäuses müssen die beiden Aluminiumschrauben auf der Rückseite der LED Warnleuchte entgegen dem Uhrzeigersinn mit einem passenden Schraubenzieher gelöst werden.
Der Deckel kann nun entfernt werden. Dazu mit den Fingern (oder einem Schraubendreher) vorsichtig gegen die vier Kunststoffvorsprünge drücken und den Deckel abnehmen.

2. BATTERIE EINLEGEN

Batterien in die Plastikhalterung einlegen. Dabei die richtige Polung beachten.
Kennzeichnungen sind auf der Plastikhalterung zu finden.

3. FUNKTIONSTEST

Jetzt kann ein Funktionstest durchgeführt werden. Dazu vorsichtig den Taster betätigen. Leuchten die LEDs auf, ist die Batterie richtig eingesetzt. Falls keine Funktion vorhanden ist, sollten der Sitz und die richtige Polung der Batterie überprüft werden.

4. ZUSAMMENSETZEN

Die LED Warnleuchte in rückwärtiger Reihenfolge wieder zusammensetzen: Die Position der Kunststoffvorsprünge beachten. Beim Aufsetzten des Deckels darauf achten, dass der schwarze Dichtungsring gleichmäßig ins Gehäuse rutscht. Die Aluminiumschrauben nicht zu fest anzuziehen, da sie sonst abbrechen könnten.

5. EINSCHALTEN

Den ON/OFF -Taster auf der Oberseite des Gehäuses betätigen.

Verkehrssicherungen Bätz GmbH
Kloster-Banz-Straße 28, 96231 Bad Staffelstein
Tel. +49 (0)9573/33147-0 Fax. +49 (0)9573/33147-29
Email: info@verkehrssicherungen.com

INBETRIEBNAHME - AKKU-VERSION

1. AKKU AUFLADEN

Vor dem ersten Einschalten muss der Akku geladen werden. Dazu den Lademagneten auf der Rückseite der LED Warnleuchte mittig auf setzen, so dass der Plus- und Minuspol direkten Kontakt an den Schrauben haben (Dabei stets auf die richtige Polung achten). Plus und Minus sind über den Ladekontakten auf dem Gehäuse verzeichnet, ebenso wie auf der Oberseite des Lademagneten. Nach dem Ansetzen des Lademagneten kann dieser über die mitgelieferten Stromkabel entweder mit einer Steckdose oder einem Zigarettenanzünder im Auto verbunden werden. Die Ladezeit beträgt etwa zwei Stunden. Die Ladeaktivität wird mittels einer Status-LED auf dem Lademagneten angezeigt. Solange der Akku geladen wird, leuchtet die Status-LED grün. Die letzten zehn Prozent des Akkus werden langsamer geladen, um den Akku zu schonen. Sobald die Satus-LED auf Rot wechselt ist der Akku vollständig geladen.

2. EINSCHALTEN

Den ON/OFF -Taster auf der Oberseite des Gehäuses betätigen und damit die LED-Warnleuchte in Betrieb nehmen.

MEMORY FUNKTION

Die Memory Funktion speichert eine gewünschte Blinkfolge, sodass sie beim erneuten Einschalten sofort aufgerufen werden kann. Dazu die gewünschte Blinkfolge einstellen und ca. 2 Sekunden den Anschaltknopf gedrückt halten. Es folgt eine kurze Blinksequenz und die Pannenleuchte schaltet sich aus. Nun ist die gewünschte Blinksequenz eingespeichert. Bei erneutem Einschalten startet die Pannenleuchte mit der gespeicherten Blinkfolge.

Verkehrssicherungen Bätz GmbH
Kloster-Banz-Straße 28, 96231 Bad Staffelstein
Tel. +49 (0)9573/33147-0 Fax. +49 (0)9573/33147-29
Email: info@verkehrssicherungen.com